Manual de instrucciones P2070BA/ES



2010-09

Paquete de acumuladores de iones de litio 44 V

N° de referencia 936400PT



Podrá obtener mayor información sobre nuestros productos en Internet bajo http://www.apextoolgroup.com



Índice

1	Seguridad	3
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6	Observaciones sobre representación Requisitos básicos para una utilización segura Empleo para usos debidos Volumen de entrega Transporte Almacenamiento	4 4 4
2	Dimensiones en mm	5
3	Cargar el acumulador	5
4	Cambiar el acumulador	6
5	Indicador LCD	7
5.1 5.2	Ciclos de cargaEstado de carga	
6	Localización de fallos	8
7	Mantenimiento	8
8	Servicio	8
9	Especificaciones técnicas	8
10	Eliminación	9



Observaciones sobre protección

Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG se reserva el derecho a modificar, ampliar o mejorar el documento o el producto sin aviso previo. El presente documento no podrá ser reproducido en modo alguno sin el consentimiento expreso de Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG, ni transferido a otro idioma natural o de lectura mecánica, ni memorizado en soportes de datos, ya sean electrónicos, mecánicos, ópticos o de cualquier otra índole.

1 Seguridad

1.1 Observaciones sobre representación

Los mensajes de aviso están identificados por una palabra de señalización y un pictograma:

- La palabra de señalización describe la gravedad y la probabilidad del peligro amenazante.
- El pictograma describe el tipo de peligro.

¡ADVER-TENCIA!

Situación posiblemente peligrosa para la salud de las personas.



El desacatamiento de ésta advertencia puede acarrear lesiones muy graves.





Situación posiblemente **nociva** para la salud de las personas o daños materiales y medioambientales. Si no se tiene en cuenta esta advertencia, se pueden producir lesiones, daños materiales o medioambientales.

iPRECAU-CION! Este símbolo indica posibles situaciones perjudiciales.

El desacatamiento de ésta observación puede acarrear deterioros para partes del producto.

¡OBSER-

VACIÓN! Advertencias generales,



contienen sugerencias de empleo e informaciones útiles, pero no advertencia sobre peligros.

1.2 Requisitos básicos para una utilización segura

Antes de poner en marcha el acumulador recargable debe leerse detenidamente y comprenderse el Manual de instrucciones. La inobservancia de las instrucciones expuestas más abajo puede tener como consecuencia un incendio y lesiones graves.

¡CUIDADO!



Seguridad eléctrica

- → No abrir la acumulador. Peligro de explosión y de incendio por cortocircuito.
- → No modificar constructivamente el acumulador.
- → Proteger el acumulador contra la humedad.
- → Usar el acumulador sólo en espacio interior.
- → No utilizar nunca el acumulador bajo condiciones ambientales adversas (p. ej. gases combustibles, disolventes, polvo, vapores o humedad).
- → No poner en funcionamiento el acumulador si la caja o los contactos están deteriorados.
- → Observar las indicaciones de seguridad impresas sobre el acumulador y sobre el cargador.

Puesto de trabajo

- → En el puesto de trabajo procurar el espacio suficiente.
- → Mantener la zona de trabajo limpia y seca.

1.3 Empleo para usos debidos

- El acumulador ha sido concebido exclusivamente para alimentar la energía de la herramienta EC sin cable CLECO.
- No emplearlo en lugares con peligro de explosión.
- · Para cargar, utilizar exclusivamente el siguiente cargador CLECO:

N° de pedido	Cargador	
936491PT	Iones de litio 44 / 26 V (85 – 270 VAC), simple	

1.4 Volumen de entrega

Controlar la entrega en cuanto a daños de transporte e integridad del volumen de entrega:

- 1 Acumulador
- 1 Este Manual de instrucciones

1.5 Transporte

Transportar y almacenar el acumulador en el embalaje original. El embalaje es reciclable.

1.6 Almacenamiento

Estado	Máx intervalo días	Temperatura de almacenamiento	Humedad relativa del aire	
Estado al entregar	100		0 80%	
Carga completa	360	-20 hasta +45 °C		
Sin carga	60			

iPRECAU-CION! Para evitar que el acumulador se descargue totalmente y se estropée irreparablemente es indispensable recargarlo dentro del intervalo de tiempo prescrito.


iADVER-

TENCIA! Peligro de explosión por cortocircuito



- → Proteger el acumulador contra la humedad.
- → No poner en contacto ningún objeto conductor como p. ej. grapas de oficina, monedas, llaves, agujas o tornillos con los contactos de la acumulador.
- → Al almacenar los acumuladores fuera de la herramienta o del cargador, tapar los contactos del acumulador.

2 Dimensiones en mm



3 Cargar el acumulador

Al ser suministrada, la batería sólo tiene una carga baja.

→ Cargarlo plenamente antes de usarlo por primera vez.

¡ADVER-

TENCIA! ¡Sobrecalentamiento o deterioro del acumulador causado por cargadores no ajustados!



Utilizar exclusivamente cargadores originales CLECO.
 Ellos están ajustados de forma óptima para este acumulador.



iOBSERVA-

CIÓN!

Utilizándolo debidamente, se puede cargar el acumulador al menos 800 veces (60% de capacidad). Para ello es muy importante lo siguiente:



- → Temperatura de carga del acumulador 0 °C hasta +40 °C
- → Observar las indicaciones de seguridad impresas sobre el acumulador y sobre el cargador.
- → Cargar por completo los acumuladores nuevos y las que no se utilizan desde hace tiempo.
- → No descargar totalmente el acumulador (< 32 V).</p>
- → Proteger el acumulador contra los golpes.
- → Mantener limpios y secos los puntos de contacto del cargador y del acumulador.
- → Proteger el acumulador contra la humedad.
- → No siendo usado, el acumulador puede quedar en cargador: muy baja autodescarga.
- → Sustituir los acumuladores gastados por el uso y enviarlos al reciclaje (véase 10 Eliminación, Página 9.)

4 Cambiar el acumulador



Introducir el acumulador

→ Insertar el acumulador en la guía de la herramienta hasta que el enclavamiento encastre con seguridad.

Fig. 4-1

iOBSERVA-

CIÓN! En caso de tiempo de resposo superior a 100 horas:



→ Retirar el acumulador de la herramienta.



Fig. 4-2

Quitar el acumulador

→ Empujar los enclavamientos hacia atrás y sacar el acumulador del asidero.

5 Indicador LCD

En la pantalla LCD se indican los ciclos de carga efectuados y el estado de carga momentáneo.

5.1 Ciclos de carga

Al retirar el acumulador del cargador se indican durante 5 segundos los ciclos de carga efectuados. Los segmentos parpadean con 1 Hz conforme al siguiente esquema

Indicador parpadea	Ciclos de carga
	0 - 199
	200 - 399
	400 - 599
	600 - 799
	> 800

¡OBSERVA-CIÓN!

→ El acumulador debería sustituirse después de >800 ciclos de carga



5.2 Estado de carga

Al retirar el acumulador del cargador se indican durante 5 segundos los ciclos de carga efectuados (véase 5.1 Ciclos de carga). Luego se indica permanentemente el estado de carga del acumulador.

Si no se pone en funcionamiento el acumulador durante más de 25 días, pasa al *Deep Sleep Mode* para ahorrar energía y prolongar el tiempo de autodescarga. En ese estado, la pantalla LCD está apagada.

→ Insertar el acumulador en el cargador y volver a ponerlo en el estado normal.

Pantalla parpadeante	Estado de carga
	Deep Sleep Mode o defectuoso
	<20 %
	20 – 40 %
	40 – 60 %
	60 – 80 %
	80 – 100 %



6 Localización de fallos

Problema	Posible causa	Medida a adoptar	
No es alcanzado el número de atornillados	El acumulador no está plenamente cargado.	→ Emplear un acumulador plena- mente cargado.	
esperado de una carga de acumulador.	El umbral de aviso para baja tensión no está ajustado al valor mínimo.	→ Parametrizar en el mando de la pantalla Herramienta la tensión baja a 37,2 voltios.	
	Para las atornilladuras se ha necesitado un par elevado, p.ej. para tornillos con revestimiento o para varias vueltas.	Si se necesita un par elevado durante un tiempo prolongado, se reducirá significativamente la cantidad de atornilladuras factible con una carga del acumulador.	
	El acumulador ha tenido demasiados ciclos de carga.	Después de 800 ciclos de carga se reduce la capacidad a aproximadamente el 60%.	
Sin pantalla LCD	El acumulador está en Deep Sleep Mode	→ Recargar el acumulador con el cargador	
	El acumulador está defectuoso	→ Sustituir el acumulador	
Pantalla LCD alternante	La temperatura del acumulador es > 48° C	→ Dejar que se enfríe el acumula- dor. Se borra la indicación.	
	El acumulador detecta cortocircuito	→ Eliminar cortocircuito.	
		→ Colocar acumulador en carga- dor. Así se resetea el mensaje de error.	
El cargador indica un fallo en el acumulador	El acumulador está defectuoso	Sustituir el acumulador	

7 Mantenimiento

→ Mantener los contactos del acumulador exentos de suciedad. Sólo así se asegura el funcionamiento impecable.

8 Servicio

¡OBSERVACIÓN!



¡Si hay que realizar alguna reparación, envíe el acumulador completo a nuestro Sales & Service Center! Solo está permitida la reparación por personal autorizado. Al abrir el acumulador se pierde la garantía.

9 Especificaciones técnicas

Características	Datos
Tipo de acumulador	lones de litio (Li-lon), 12 células
Capacidad nominal	1650 mAh / 72,6 Wh
Tensión nominal	44,4 V
Tensión máxima	50,4 V



Características	Datos
Autodescarga de acumulador ¹ :	
Estado al entregar	100 días
Carga completa	360 días
Peso	850 g
Temperatura ambiental (en funcionamiento)	0 hasta +45 °C
Altura de trabajo	hasta 3000 m sobre NM

¹⁾ Véase ¡PRECAUCIÓN! 1.6 Almacenamiento, Página 5

10 Eliminación

¡CUIDADO!



Daños para las personas y el medio ambiente a causa de una eliminación inadecuada. Los componentes y medios auxiliares del acumulador entrañan riesgos para la salud y el medio ambiente.

- → Separar los componentes del embalaje y eliminarlos clasificadamente.
- → Tener en cuenta las prescripciones locales vigentes.

Observar las directivas generales vigentes sobre eliminación de residuos, tales como la Ley sobre aparatos eléctricos y electrónicos (ElektroG) y la Ley sobre baterías y pilas (BattG):



- → Los acumuladores desgastados deben ser eliminados. Entregarlos al centro colector de la empresa o a nuestro Sales & Service Center.
- → No tirar los acumuladores a la basura doméstica, ni al fuego o al agua.

EG-Konformitätserklärung



Firma:

Batterien-Montage-Zentrum

Anschrift:

Am Sportplatz 30 63791 Karlstein

Produkt:

Lithium-Ionen-Mangan-Batterie

Bezeichnung:

12S1P BM 18650 ZTC2

Artikel-Nr. BMZ:

11175-1 936400PT

Artikel-Nr. Apex: 93

Für das oben angegebene Produkt bestätigen wir, dass es den Anforderungen der folgenden Europäischen Richtlinien und Normen entspricht.

Die Übereinstimmung des Produkts mit den Richtlinien wird nachgewiesen durch die vollständige Einhaltung der angeführten harmonisierten und nicht harmonisierten Normen:

2006/66/EG Batterieverordnung

Richtlinie 2006/66/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. September 2006 über Batterien und Akkumulatoren sowie Altbatterien und Altakkumulatoren

EN 62133; VDE 0510-8:2003-09

Akkumulatoren und Batterien mit alkalischen oder anderen nicht säurehaltigen Elektrolyten - Sicherheitsanforderungen für tragbare Gas dichte Akkumulatoren und daraus hergestellte Batterien für die Verwendung in tragbaren Geräten (IEC 62133:2002)

2006/95/EG Niederspannungsrichtlinie

Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen

EN 60335-1:2002 + A11:2004 + A1:2004 +

A12:2006+ A2:2006 EN 60335-2-29:2004

2004/108/EG EMV-Richtlinie

Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit und zur Aufhebung der Richtlinie 89/336/EWG EN 61000-4-2:2001 EN 61000-4-3:1996

2001 EN 55014-1:2003 1996 EN 55014-2:2002

EN 61000-4-4:1995 EN 61000-4-5:1995

EN 61000-4-6:1996 EN 61000-4-11:1994

EN 61000-4-12:2002

Karlstein am Main, 15.09.2010

BATTERIEN-MONTAGE-ZENTAUM GMBH
Am Sportfatz 20 - 8271 Cartein Am Charles 9956-90
mail@bmg.vpib.pdgl - recov 10th grobbing in

i.V. Dipl.-Ing. Ute Schmitt Qualitätsingenieurin für Produktzulassungen Technik

Sales & Service Centers

Note: All locations may not service all products. Please contact the nearest Sales & Service Center for the appropriate facility to handle your service requirements.

Dallas, TX **Apex Tool Group Sales & Service Center**1470 Post & Paddock

Grand Prairie. TX 75050

Tel: 972-641-9563 Fax: 972-641-9674

Los Angeles, CA Apex Tool Group Sales & Service Center 15503 Blackburn Avenue Norwalk, CA 90650

Tel: 562-926-0810 Fax: 562-802-1718

Germany

Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG a company of

Apex Tool Group, LLC Postfach 30 D-73461 Westhausen Germany

Tel: +49 (0) 73 63/81-0 Fax: +49 (0) 73 63/81-222

Mexico
Cooper Tools
de México S.A. de C.V.
a company of
Apex Tool Group, LLC

Vialidad El Pueblito #103
Parque Industrial Querétaro
Querétaro, QRO 76220
Tel: +52 (442) 211-3800

Fax: +52 (442) 211-3800 Fax: +52 (442) 103-0443 Detroit, MI
Apex Tool Group
Sales & Service Center
2630 Superior Court

Auburn Hills, MI 48326 Tel: 248-391-3700 Fax: 248-391-7824

Seattle, WA

Apex Tool Group Sales & Service Center 2865 152nd Avenue N.E. Redmond. WA 98052

Tel: 425-497-0476 Fax: 425-497-0496

England

Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG

a company of
Apex Tool Group, LLC
Unit G Quinn Close
Seven Stars Industrial Estate
Whitlet

Coventry CV3 4LH England

Tel: +44-2476-3089 60 Fax: +44-2476-3089 69 Houston, TX

Apex Tool Group Sales & Service Center 6550 West Sam Houston Parkway North, Suite 200

Houston, TX 77041 Tel: 713-849-2364 Fax: 713-849-2047

York, PA

Apex Tool Group Sales & Service Center 3990 East Market Street

York, PA 17402 Tel: 717-755-2933 Fax: 717-757-5063

France

Cooper Power Tools SAS

a company of Apex Tool Group, LLC Zone Industrielle BP 28

Avenue Maurice Chevalier 77831 Ozoir-la-Ferrière Cedex

France

Tel: (011) 33 1 64 43 22 00 Fax: (011) 33 1 64 40 17 17

Lexington, SC Apex Tool Group 670 Industrial Drive

Lexington, SC 29072 Tel: 800-845-5629 Tel: 803-359-1200 Fax: 803-358-7681

Canada

Apex Tool Group Sales & Service Center

5925 McLaughlin Road Mississauga, Ont. L5R 1B8

Canada

Tel: 905-501-4785 Fax: 905-501-4786

China

Cooper (China) Co., Ltd. a company of

Apex Tool Group, LLC 955 Sheng Li Road, Heging Pudong, Shanghai

China 201201

Tel: +86-21-28994176 Fax: +86-21-51118446

Brazil

Cooper Tools Industrial Ltda.

a company of Apex Tool Group, LLC Av. Liberdade, 4055 Zona Industrial - Iporanga 18087-170 Sorocaba, SP Brazil Tel: (011) 55 15 238 3929 Fax: (011) 55 15 228 3260

Apex Tool Group, LLC 1000 Lufkin Road Apex, NC 27539 Phone: 919-387-0099 Fax: 919-387-2614

www.apextoolgroup.com

